

# 5 Fenster abdichten

Nach dem Einbau Ihres neuen Kunststofffensters muss Ihr Fenster noch witterungsbeständig abgedichtet werden. So ist Ihr Fenster für Wind und Wetter gewappnet und Sie sparen zudem noch Energiekosten. In dieser Anleitung führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Abdichtung Ihres Fensters.



## 1 Deckleisten abmessen und vorbereiten – innen

Zu Beginn verblenden Sie die inneren Rahmenfugen. Um die korrekte Länge am seitlichen Rahmen zu erlangen, halten Sie die Deckleiste entsprechend an. Im Anschluss kürzen Sie die Deckleiste mit einer Säge auf die passende Länge. Um die rote Schutzfolie abzutrennen, ziehen Sie an dem Faden in der Folie. Belassen Sie dabei einen Rest der Folie auf der Leiste.



## 2 Deckleisten anbringen – innen

Trennen Sie den oberen Abschnitt der gelben Folie von der Deckleiste. Pressen Sie dann die Leiste bündig auf Rahmen und Fuge. Das vorkomprimierte Dichtungsband muss dabei zum Rahmenäußeren zeigen. Im Anschluss können Sie die gelbe Folie weiter abtrennen. Drücken Sie die Leiste dicht auf den Rahmen. Führen Sie die Schritte 1 und 2 ebenso für die zweite Rahmenseite durch.



## 3 Fenster abdichten – innen

Bei der Fensterbankfuge können Sie nun mit dem Verfugen anfangen und setzen dabei am besten Silikon ein. Mit dem Dichtstoffspender füllen Sie die Fuge auf der ganzen Länge nach Möglichkeit in einem Zug mit Silikon.



## 4 Fuge säuberlich abschließen – innen

Im Anschluss sprühen Sie ein Wasser-Spülmittel-Gemisch auf die Fuge und ziehen diese mit einem Finger nach. Wenn Sie die Fuge mithilfe eines Glättespachtels nachziehen, können Sie überschüssige Silikonreste beseitigen und erhalten einen sauberen Fugenabschluss. Führen Sie die Schritte 3 und 4 auch bei den restlichen Innenfugen durch.



## 5 Deckleisten vermessen und vorbereiten – außen

Beseitigen Sie zunächst überstehenden Montageschaum. Vermessen Sie im Anschluss die Deckleisten. Schneiden Sie diese ebenso wie bei den innenliegenden Deckleisten zu.



## 6 Deckleisten anbringen – außen

Fangen Sie bei der unteren Deckleiste an. Verwenden Sie einen passenden PVC Kleber und tragen Sie diesen am unteren Rahmenrand über die vollständige Länge des Rahmens auf. Pressen Sie im Anschluss die Leiste dicht auf den Rahmen. Führen Sie die Schritte 5 und 6 ebenfalls bei den Seitenfugen durch.



## 7 Fenster abdichten – außen

Damit Wasser und Schmutz besser abfließen können, muss zwischen der Rollladenführungsschiene und der Fensterbank ein Spalt von 8mm gelassen werden. Führen Sie ansonsten Schritt 3 und 7 bei allen drei äußeren Rahmenfugen durch.

 Zur meinfenster Videoanleitung: <https://www.youtube.com/rolffensterbau>